



AIRPORT REGULATION SÄVE FLYGPLATS

AR 3-04 BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER.....	2
Allmänt	2
Förbud och restriktioner.....	2
<i>Heta arbeten</i>	2
<i>Heta arbeten</i>	3
Släckutrustning	3
Förbud och restriktioner.....	3
Safety	3
<i>Fordon, motorer etc. inom tankningsområde</i>	3
Miljö.....	4
Referens	4



AIRPORT REGULATION

SÄVE FLYGPLATS

AR 3-04 BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER

BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER

Allmänt

Det här är flygplatsens bestämmelser för brandskydd. Var och en som arbetar i någon verksamhet inom flygplatsen är skyldig att känna till och efterfölja dessa bestämmelser. Vidare skall man känna till var i närområdet släckutrustning finns tillgänglig, hur den används samt hur räddningstjänsten kan larmas.

Det åligger varje företag eller myndighet, verksam inom flygplatsen, att se till att egen personal besitter dessa kunskaper och/eller färdigheter.

Förbud och restriktioner

Det är bl.a. förbjudet att

- Röka inom Säve Flygplats byggnader samt i eller inom 20m från luftfartyg, uppställningsplats för luftfartyg, hangar, tankbil och bränsleanläggning. Förbudet gäller även i tillfälliga personalbodar och fordon inom dessa områden. Detta förbud gäller dock inte i lokaler/platser särskilt avsedda för rökning.
- Uppgöra eld eller utföra heta arbeten inom flygplatsen (utomhus såväl som inomhus) annat än på härför iordningsställda och godkända lokaler/platser eller efter särskilt tillstånd från flygplatsräddningstjänsten.
- Tanka drivmedel inne i hangarbyggnad.
- Tvätta inomhus med brandfarliga vätskor av klass 1, såsom bensin, bensol, sprit, aceton och dylikt.
- Köra flygplansmotorer inne i hangarbyggnad.

Sprutmålning får endast ske i härför särskilt i ordningsställda lokaler, i annan verkstad endast med särskilt tillstånd från flygplatsens fastighetsägare.

Gastuber skall, då de ej användes, förvaras i enlighet med gällande föreskrift (SÄIFS1998:7) och på väl markerade platser. Vid tillfälliga arbeten förvaras de lämpligast utomhus i välventilerade, skyltade plåtskåp/containers som är skyddade för påkörning.

Oljiga trasor, sopor och dylikt skall läggas i härför avsedda plåtkärl med tättslutande självstängande lock.).

Heta arbeten

Arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning kallas "Heta arbeten". Alla heta arbeten som inte utförs i lokaler speciellt inrättade för ändamålet, typ verkstad, fordrar särskilt tillstånd.

Hetarbetaren skall ha tecknat fullgod ansvarsförsäkring.

Obs! Om luftfartyg kommer inom 20 m från arbetsstället måste det heta arbetet avbrytas!



AIRPORT REGULATION

SÄVE FLYGPLATS

AR 3-04 BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER

Heta arbeten

Ansökan om hetaarbetstillstånd erfordrar att både hetarbetare och brandvakt kan uppvisa giltigt certifikat för heta arbeten. Sådant certifikat kan erhållas från Svenska Brandskyddsföreningen efter genomgången utbildning. Tillståndet skall vid kontroll kunna uppvisas.

Tillstånd för heta arbeten samt brandlarmsavstängning skall ansökas hos den tekniska chefen. Ansökan görs helst senast dagen innan arbetet skall utföras. Vid akut ansökan kan garanti ej lämnas för att tillstånd och/eller larmavstängning blir utfört inom tre (3) timmar.

Vid hetarbetstillstånd/larmavstängning:

Kontakta flygplatsens personal: 031-744 09 09

För heta arbeten i utrymmen som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara, skall tillstånd sökas hos den kommunala räddningstjänsten.

Släckutrustning

Släckutrustning finns som handbrandsläckare (pulver, skum eller CO₂) eller inomhusbrandposter utplacerade i byggnaderna. Släckutrustningen är skyltad enligt svensk standard.

Brandsläckare som utlösts, eller är behäftad med fel eller andra brister, skall omgående anmälas till personal på flygplatsen.

Förbud och restriktioner

Ring alltid 112 vid brand eller annan akut händelse!

Obs! Slå först 0 för att komma ut på linjen. (Gäller Säve Flygplats interna nät).

- Tala om vem du är och varifrån du ringer
- Tala om vad som hänt och var
- Möt upp räddningstjänsten och lämna nödvändig information

I byggnad med automatiskt brandlarm: Ring 112 och bekräfta att det verkligen brinner.

Safety

Fordon, motorer etc. inom tankningsområde

Där tankning pågår får ingen öppen eld förekomma, likväl skall fordonsmotorer eller andra motorer som alstrar hög värme vara frånsagna.

Elektrisk utrustning får användas inom tankningsområdet endast om den uppfyller av Svenska Elektriska Kommissionen uppställda krav för användning inom ett sådant område. Utrustningen skall ständigt hållas i fullgott skick. Anslutning eller fränkoppling av elektrisk utrustning får ej ske under tankning.



AIRPORT REGULATION

SÄVE FLYGPLATS

AR 3-04 BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER

Drivmedel, annan brand- och miljöfarlig vara samt anläggningar och utrustning i anslutning härtill skall handhas med största ordning, renlighet och försiktighet.

Miljö

Vid all hantering av brandfarliga varor skall risken för brand, explosion och miljöfara beaktas.

Spill och sanering skall ske enligt AR 3-05 Sanering vid spill av brandfarlig vara och dylikt.

Flygplatsens personal skall omedelbart informeras på 031-744 09 09

Referens

Lagar och författningar

- Arbetsmiljölagen, SFS 2003:365, 2kap 4§, skyddsåtgärder mot brand m.m.
- Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, 2kap 4§, skyldigheter vid farlig verksamhet.
- Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 1992:9 6§, tillstånd för svetsning.

SBF Säkerhetsregler

- Svenska Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för hetarbeten, samstämmer med försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter.
- Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter.
- Bestämmelser bl.a. om nedsättning av skadereglering om reglerna försummas.
- Transportstyrelsens författningssamling, luftfart, TSFS.
- TSFS 2019:19, Drift av godkänd flygplats.